

El producto **Licuada de mano J-1630** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

Licuada de mano **con vaso** | J-1630

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.



ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nuevo producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. También le recomendamos que guarde las instrucciones para futura referencia. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1/ Asegúrese de que el aparato se encuentre en perfectas condiciones antes de utilizarlo.

2/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma. Antes de enchufar el artefacto asegúrese de que el cable esté en buen estado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado para evitar peligros.

3/ Antes de conectar el artefacto compruebe que la tensión indicada en la etiqueta se corresponde con la tensión de red en su hogar.

4/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otro líquido.

5/ Tenga cuidado al procesar líquidos o pastas calientes, ya que el arranque abrupto puede generar salpicaduras y provocar quemaduras.

6/ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.

7/ Este artefacto ha sido diseñado exclusivamente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser utilizado por encima de este rango.

8/ No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico que esté caliente, o cerca de un horno caliente o microondas.

9/ No inserte objetos (cubiertos, utensilios, etc.) mientras el aparato esté en funcionamiento.

10/ No utilice el artefacto con las manos o pies mojados o húmedos.

11/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

12/ Coloque la unidad sobre una superficie seca, firme, evitando que el cable quede colgando o que toque una superficie caliente.

13/ Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

14/ Para desconectar, retire el enchufe, sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.

15/ No haga funcionar el equipo durante más de 3 minutos seguidos. antes de volver a usarlo déjelo enfriar durante 20 minutos.

16/ El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar accidentes.

17/ No toque las cuchillas mientras la licuadora de mano esté enchufada.

18/ No accione la licuadora de mano apuntando las cuchillas hacia otras personas o animales.

19/ Nunca procese grasa o aceite caliente, tampoco utilice la licuadora de mano para moler ingredientes muy duros

20/ No coloque la parte superior de la licuadora de mano bajo el agua, ni permita que se moje.

21/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano.

22/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando. Desconéctelo cuando no lo utilice. Si la unidad se moja retire de inmediato el enchufe del tomacorriente.

23/ Use únicamente repuestos originales Ken Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.

24/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

25/ Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o lo limpie.

26/ Cuando no utilice el producto un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ANTES DE USAR

Antes de utilizar la licuadora de mano por primera vez quite completamente el embalaje. También en su primer uso o después de un almacenamiento prolongado, lavar las partes que entran en contacto con los alimentos. Libere el cable de alimentación por completo.

PARA OPERAR

1. Limpie el pie procesador.
2. Coloque el alimento a procesar en el contenedor.
3. Conecte la licuadora de mano a la red eléctrica y sosténgala por el agarre firmemente.
4. Accione la licuadora de mano presionando el interruptor de velocidad.
5. Sumerja el pie completamente en los alimentos para procesarlos.
6. Mueva la licuadora de mano por los alimentos para que no queden sectores sin alcanzar.
7. Una vez que termine, suelte el botón y desconecte la licuadora de mano de la electricidad.
8. Si la licuadora de mano se traba con algún alimento, desconéctela de la red antes de limpiarla.

LIMPIEZA

1. Siempre desconecte la licuadora de mano de la red eléctrica antes de limpiarla.

2. Nunca sumerja el artefacto en agua.

3. Separe en 2 partes el aparato girando levemente hacia el lado contrario a las manecillas del reloj. Con cuidado sostenga con precisión el área del motor.

4. Utilice sólo un paño limpio humedecido para limpiar la parte superior.

5. No toque las cuchillas en ningún momento, ya que son muy filosas.

6. No lave ninguna parte de la licuadora de mano en máquina lavavajillas.

ALMACENAMIENTO

Cuando no utilice el artefacto, desconéctelo de la electricidad.

Permita que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seco y seguro.

Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto ya que esto puede provocar desgaste y rotura en él.

PARTES

