

El producto **Ventilador de pie 21" KB-215** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

Ventilador

de pie de 21" | KB-215

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lea atentamente el manual, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.
Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.

2/ Asegúrese de que el aparato se encuentre en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar, verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.

3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

4/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del producto en agua u otros líquidos.

5/ No conectar el ventilador antes de que esté completamente montado.

6/ No lo use a la intemperie. No lo exponga al calor, al sol o a la humedad. No lo sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.

7/ No utilizar el ventilador con la paleta dañada o rota.

8/ No insertar los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla y paleta. Puede resultar peligroso. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.

9/ No rociar el ventilador con ningún spray, insecticida, etc. ya que podría estropearse.

10/ No forzar la rotación del aparato.

11/ No situar próximo a obstáculos o sobre superficies inestables. Podría romperse o caerse.

12/ No utilizar bajo ninguna de las siguientes circunstancias:

- Temperatura ambiente alta o humedad alta.
- Próximo a fuentes de calor en áreas húmedas.
- Cerca de productos químicos, aceite, polvo, etc.

13/ No dirigir el caudal de aire hacia personas durante un largo período de tiempo.

14/ A fin de reducir el riesgo de choque eléctrico o incendio, no desmontar ningún elemento a no ser los especificados en éste manual de instrucciones.

15/ Al ajustar la altura del ventilador, no

situar las manos en la barra inferior.

16/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

17/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma. Su instalación deberá contar con un medio de desconexión automático tipo termo magnético bipolar de no menos de 10A.

18/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.

19/ No utilizar este producto con un programador, o minutero u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.

20/ No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

21/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.

22/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.

23/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararlo usted mismo.

24/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

25/ Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro, cambiar la posición o antes de limpiarlo.

26/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

FUNCIONAMIENTO

Gire el control de velocidad a la velocidad deseada.

1 Control de velocidad:

0 Parada

1 Lenta

2 Media

3 Alta

2 Oscilación:

Puede ajustar los ángulos de inclinación moviendo arriba y abajo para obtener la elevación y la posición deseada.

Pulsar el tornillo de embrague para que el ventilador oscile y tirar del mismo para evitar su oscilación.

MONTAJE

→ Fijar fuertemente la base (15) con el barral fijo exterior (14) haciendo presión hacia abajo de la base (15) girándolo hasta su encastrado.

→ Colocar la base con el barral, armado previamente al piso, sacar el barral de extensión interior (12) y ajustar mediante la brida de ajuste barral (13). Luego insertar el conjunto cabezal en el barral y ajustar mediante la perilla de ajuste (11)

→ Retirar del cabezal la perilla de fijación de rejilla (6) insertar la rejilla trasera (5) en el alojamiento del frente plástico (4) y ajustar firmemente la perilla de fijación (6) luego colocar la hélice (7) en el eje del motor haciendo coincidir con la ranura que posee con el eje del motor. Luego ajustar mediante la perilla de fijación de hélice (8) en sentido anti-horario y ajustando firmemente tomar la rejilla delantera (9) y posicionarla de manera tal que la marca quede en forma horizontal. Luego girar los anclajes de la rejilla.

- 1 Motor
- 2 Perno de giro
- 3 Velocidades
- 4 Frente plástico
- 5 Rejilla trasera
- 6 Perilla fijación de rejilla trasera
- 7 Hélice 500 mm
- 8 Perilla fijación de hélice
- 9 Rejilla delantera
- 10 Cuello y ajusta cuello de aluminio
- 11 Perilla ajusta cuello
- 12 Barral de extensión interior
- 13 Brida de ajuste barral
- 14 Barral fijo exterior
- 15 Base

MANTENIMIENTO

1 Asegúrese de que el ventilador este parado y desconectado de la red eléctrica.

2 Sacar la rejilla delantera.

3 Si es necesario para su limpieza, puede extraer la paleta aflojando el tornillo de fijación de la misma.

4 Utilizar un paño ligeramente humedecido en solución jabonosa. Secar suavemente la superficie con un paño seco sin frotar demasiado, ya que podría dañar la superficie. No utilizar materiales de limpieza abrasivos, ni ninguno de los productos químicos que se detallan a continuación:

Zinc, detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.

Montar las aspas del ventilador

Para montar la rejilla protectora y las aspas, retire el eje del motor, haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, la tuerca de seguridad, haciéndola girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Fije la rejilla protectora en su posición, volviendo a colocar volviendo a colocar la tuerca de seguridad y apretándola fuertemente con la mano.

Fije las aspas en su posición girando suavemente el rotor con la mano, en el sentido contrario al de las agujas del reloj sobre el extremo del eje del motor. El rotor se ajusta de forma automática, no lo fuerce. Apriételo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Encaje la rejilla frontal cuadrándola con la trasera e inserte el círculo protector. A continuación ajuste el tornillo de sujeción hasta que las dos rejillas queden perfectamente encajadas y no se muevan.

Coloque el motor con las aspas montadas en la barra del pie y fije bien el tornillo.

