

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745-C.A.B.A. CP: 1294 ☎ (011) 4301-5808 ✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Pava eléctrica JE-1256** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

 **KEN BROWN**
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Pava
eléctrica
JE-1256 /

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGEN A MODO ILLUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad. NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3) No use el aparato para otro uso que no sea calentar agua. No la utilice para calentar sopa u otro líquido, ni comida enlatada o en conserva. Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4) Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (CLASE I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- 5) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la jarra en agua u otros líquidos.
- 6) No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre (salvo en forma limitada). No la exponga al calor, ni al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7) No permita que el cable cuelgue en la piletta, tablas de cortar, del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- 8) Se debe tener mucho cuidado al mover cuando contenga líquidos calientes.
- 9) Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 10) Nunca llene la jarra por encima de su marca máxima. Solo utilice agua potable.
- 11) Encienda la jarra solo cuando la tapa esté cerrada y nunca abra la tapa durante la operación del aparato.
- 12) Recuerde antes de tocar la jarra que esta puede estar caliente.
- 13) Después de cada uso siempre vacíe completamente la jarra, nunca deje agua en su interior por períodos extensos de tiempo.

Instrucciones especiales de seguridad

- ✦ Llene la jarra únicamente con agua fría.
- ✦ El nivel de llenado debe ubicarse entre las marcas MIN. y MAX.
- ✦ Apáguela antes de retirarla de la base.

seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 14) Nunca ponga en funcionamiento la jarra eléctrica sin agua, ni por debajo del nivel mínimo para evitar que hierva en seco, ya que esto la quemaría.

- 15) Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma.
- 16) No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared.
- 17) Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
- 18) No utilizar este producto con un programador, o minuterio u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.
- 19) No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- 20) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.
- 21) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 22) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
- 23) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 24) Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de limpiar.
- 25) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

- ✦ Tenga especial cuidado en que la tapa esté perfectamente cerrada.
- ✦ Cuide que no se mojen la base y la parte externa del aparato.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar la jarra por primera vez

Antes del uso inicial, limpie la jarra haciendo hervir agua durante varios ciclos, usando agua potable en cada ciclo y llenando la jarra hasta el nivel máximo. El agua alcanzará el punto de hervor después de aproximadamente 5 minutos y la unidad se apagará automáticamente.

Instrucciones para operar

- 1) Coloque la base sobre una superficie firme y estable.
- 2) Abra la tapa de la jarra y llénela con la cantidad deseada de agua potable. Usted puede verificar el nivel en las marcas internas. No toque ninguna parte de la jarra durante su funcionamiento, excepto la manija.
- 3) Asegúrese de cerrar correctamente la tapa y de respetar los niveles mínimos y máximos de agua indicados, no la sobre llene.
- 4) Conecte el cable de alimentación a la red

Corte de seguridad automático

Viene provista con un corte automático de seguridad, para proteger a la misma por daños causados por uso inapropiado como ser si accidentalmente se enciende la unidad sin agua o si el

Limpieza

Desenchufe la jarra antes de limpiarla.

No utilice materiales de limpieza abrasivos, estropajos, etc. para limpiar la jarra. Use un paño suave humedecido con agua caliente para limpiar la superficie exterior de la jarra, NO SUMERJA NUNCA la jarra, ni su base en agua.

Remueva el filtro de la jarra y cepíllelo ligeramente con un cepillo suave de nylon bajo la canilla para eliminar los depósitos de cal que se forman dentro de la jarra vea el capítulo descalcificación.

El fabricante recomienda no utilizar la jarra con agua demasiado salada, debido que generará una mayor cantidad de depósitos de cal (sarro) dentro de la misma.

Si utiliza el producto con este tipo de agua y no cumple con los procesos de descalcificación, según se describe en este manual, quemará los sensores de temperatura, inutilizando la jarra. El fabricante no se responsabilizará por defectos ocasionados a la jarra debido al uso con este tipo de agua y/o por falta de descalcificación de la misma, en cuyo caso la garantía no cubrirá la reparación respectiva.

Descalcificación

Para prolongar la vida útil de la jarra, elimine los depósitos de cal con regularidad. En caso de un uso normal (hasta 5 veces al día), se recomienda la siguiente frecuencia de eliminación de los depósitos de cal:

- ✦ Una vez cada 3 meses para zonas de agua blanda (hasta 18 DH).

eléctrica.

5) Presione el botón de encendido/apagado de la manija a la posición "ON" (encendido). La pava comenzará a funcionar y se encenderá la luz piloto. Cuando el agua hierve, la pava y la luz piloto se apagarán automáticamente indicando el fin del proceso.

6) Para apagar la jarra presione el botón de encendido/apagado a la posición "OFF" (apagado).

7) Después de realizado el proceso, desenchufe la jarra de la red eléctrica, al verter el agua mantenga cerrada la tapa ¡puede sufrir quemaduras!

Apagado manual

Usted puede apagar la jarra manualmente en cualquier momento del proceso presionando el botón de encendido/apagado a la posición "OFF" (apagado).

agua se ha evaporado totalmente.

Si esto ocurre, desconecte la unidad de la red eléctrica, permita que la misma se enfríe durante 15-20 segundos y conecte nuevamente.

- ✦ Una vez al mes para zonas de agua dura (más 18 DH).

- ✦ Llene la jarra con un litro de agua aproximadamente. Ajuste la perilla de temperatura a la posición máxima y encienda la jarra.

- ✦ Después de que se apague la jarra, añada vinagre blanco (8% de ácido acético) hasta el nivel de 5 vasos.

- ✦ Deje la solución en la jarra durante toda la noche.

- ✦ Vacíe la jarra y enjuague bien su interior. Llene la jarra con agua limpia y hierva el agua.

- ✦ Vacíe la jarra y vuelva a enjuagarla con agua limpia. Repita el proceso si todavía quedan depósitos de cal en la jarra.

Consejo: También puede utilizar un agente desincrustante adecuado. En ese caso, siga las instrucciones indicadas en el embalaje de desincrustante.

Partes

