

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294 ☎(011) 4301-5808 ✉ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Estufa eléctrica KB-22** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

 **KEN BROWN**
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Estufa eléctrica KB-22 /

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nuevo producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica y su correcta descarga a tierra.
- 3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4/ Al desenchufarla, no ponga el cable sobre la estufa hasta que se enfríe.
- 5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la estufa en agua u otros líquidos.
- 6/ No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre. No la exponga al calor, ni al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7/ No utilizar adaptadores ni alargues, como tampoco conviene utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
- 8/ Este aparato no fue diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos o lugares similares.
- 9/ Nunca coloque la estufa eléctrica en un lugar donde ésta pudiera caer dentro de una bañera o cualquier artefacto que contenga agua.
- 10/ No introduzca ningún objeto extraño por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- 11/ El producto debe colocarse en el suelo y en superficies planas de manera vertical.
- 12/ Nunca utilice la estufa eléctrica cerca de cortinas, almohadas o mobiliario ya que esto podría causar un incendio.
- 13/ No utilice el artefacto por debajo ni en frente a un tomacorriente.
- 14/ NO CUBRA la estufa con ropa o bolsas u otros objetos, tampoco sobre alfombras de mucho espesor.

- 15/ Asegurarse que el cable no quede atrapado entre muebles o cualquier otro objeto.
 - 16/ La estufa debe colocarse en el suelo y en superficies planas de manera vertical.
 - 17/ Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del producto.
 - 18/ No utilice la estufa en áreas donde existan líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.
 - 19/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
 - 20/ No utilizar este producto con un programador, o minuterio u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.
 - 21/ No enchufar el aparato si este estuviera húmedo o con los pies o manos mojadas o descalzas.
 - 22/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.
 - 23/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
 - 24/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
 - 25/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
 - 26/ Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de limpiar.
 - 27/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE USO LIMPIEZA

Operación

- 1) Seleccione una localización adecuada para el artefacto, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad arriba citadas.
- 2) El artefacto debe estar a un mínimo de 20 (veinte) cm de las paredes y su parte superior a no menos de 1 (un) metro de cualquier otra superficie sobre él.
- 3) Inserte el cable de alimentación de artefacto en una caja de enchufe apropiada.
- 4) 0 Posición de apagado: cuando enchufe o desenchufe el cable a la red eléctrica, esta posición siempre debe estar seleccionada.
- 5) Active los elementos de calefacción por medio de la perilla. Posición 1, potencia mínima: El artefacto demanda un consumo eléctrico de 400W. Posición 2, potencia máxima: El artefacto demanda un consumo eléctrico de 800W.

Siempre desconecte la estufa de la alimentación eléctrica y permita se enfríe antes de realizar la limpieza.

Limpie la parte exterior de la estufa utilizando un paño suave apenas humedecido y luego quite la humedad con un paño suave y seco.

No utilice detergentes, productos abrasivos ni solventes, tampoco permita que el agua alcance la parte interior del artefacto.

Cuando no vaya a utilizar la estufa por un tiempo prolongado, se recomienda guardarla en un lugar seco y protegido del polvo con alguna bolsa plástica.

Previo a su utilización, revise que no existan daños en el cable de alimentación o estructurales que pudieran causar un mal funcionamiento, en caso de detectar algún problema consulte al servicio técnico autorizado.

El artefacto posee un dispositivo anti-vuelco, que corta la alimentación eléctrica cuando éste se inclina en más de 15° del plano, evitando de esta manera accidentes domésticos.

PARTES

