

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294 📞 (011) 4301-5808 ✉️ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Caloventor eléctrico T-204** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

 **KEN BROWN**
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Caloventor eléctrico T-204 /

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2) Asegúrese de que el aparato se encuentre en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3) Este producto es sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4) Este producto tiene ficha de dos espigas planas (CLASE II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- 5) Al desenchufarlo, no ponga el cable sobre el aparato hasta que no se haya enfriado.
- 6) Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del aparato.
- 7) Este aparato no fue diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos o lugares similares.
- 8) Nunca coloque el aparato en un lugar donde éste pudiera caer dentro de una bañera o cualquier artefacto que contenga agua.
- 9) No lo utilice a la intemperie.
- 10) NO CUBRA el aparato con ropa o bolsas u otros objetos, tampoco sobre alfombras de mucho espesor.
- 11) El aparato debe colocarse en el suelo en superficies planas.
- 12) No coloque objetos a menos de 50 cm del área circundante del calaverter y a 120 cm del frente del mismo (salida de aire caliente).
- 13) Prevenga sobrecalentamientos del calaverter manteniendo las entradas y salidas de aire limpias y libres de obstáculos que puedan bloquearlas. Cada cierto tiempo, verifique las entradas y salidas de aire si acumulan polvo. No cubrir el aparato ni total ni parcialmente.
- 14) No utilice el aparato por debajo ni en frente a un tomacorriente.
- 15) No introduzca ningún objeto extraño por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- 16) No utilice el aparato en áreas donde exist-

ten líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.

- 17) No utilizar adaptadores ni alargues, como tampoco conviene utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
- 18) Asegurarse que el cable no quede atrapado entre muebles o cualquier otro objeto.
- 19) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del producto en agua u otros líquidos.
- 20) No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre. No lo exponga al calor, ni al sol o a la humedad. No lo sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 21) Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 22) Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma.
- 23) Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
- 24) No utilizar este producto con un temporizador, o minutero u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.
- 25) No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- 26) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.
- 27) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 28) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararlo usted mismo.
- 29) Este producto no está destinado para

ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

30) Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro, cambiar la posición o antes de limpiarlo.

31) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Funcionamiento

Gire el control de velocidad a la velocidad deseada.

Control de velocidad:

La velocidad se controla girando el selector de temperatura a los niveles 0, VENTILACIÓN, I, II. Donde 0 es apagado y II la velocidad más alta.

Protección

Para evitar la caída de la temperatura en aprox. +5°C en una habitación (por ejemplo, cuando está ausente por un tiempo prolongado). Puede girar la perilla al mínimo y el calentador se encenderá automáticamente, hasta que la temperatura ambiente sea de +5°C.

Mantenimiento

- ✦ Asegúrese de que el calaverter esté desconectado de la red eléctrica.
- ✦ Nunca exponga el aparato a la acción del agua.
- ✦ Utilizar un paño ligeramente humedecido en solución jabonosa. Secar suavemente la superficie con un paño seco sin frotar demasiado, ya que podría dañar la superfi-

Características especiales

Este producto está equipado con una función de seguridad adicional. Si por alguna razón se calienta, se activa un corte térmico que elimina inmediatamente la energía de este producto. En esta circunstancia, el producto debe revisarse para detectar daños físicos. Si está dañado, entonces el producto no debe ser usado y debe consultarse a un electricista calificado.

Si el corte térmico se activó accidentalmente por una temperatura ambiente alta, entonces el termostato puede reiniciarse desenchufando la unidad, permitiendo que se enfríe durante 2 minutos y volviendo a conectar a la red eléctrica.

cie. No utilizar materiales de limpieza abrasivos, ni ninguno de los productos químicos que se detallan a continuación:

- Zinc, detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.
- ✦ Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

Partes

